

## **RU** Инструкции по использованию рождественской елки

Дорогой пользователь, спасибо за приобретение нашего товара. Пожалуйста, ознакомьтесь и следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы предотвратить случаи неправильного использования изделия и поломки. Держите инструкции по эксплуатации в надежном месте.

### **Описание**

- елка сделана из проволоки из закаленной стали и ПВХ или ПЭ-материала
- состоит из 1, 2 или 3 частей в зависимости от общего размера
- пластиковая подставка состоит из 3 или 4 ножек (более крупные елки могут поставляться с металлической подставкой)

### **Инструкции по установке**

1. Для начала достаньте елку из коробки и разложите ее части на полу.
2. Переверните самую крупную часть елки верхней стороной вниз, вставьте ее в круглый пластмассовый разъем подставки. Затем переверните елку и поставьте подставку на пол.
3. Расправьте ветки. Всегда начинайте снизу. В случае зонтичной версии позвольте им свободно свисать или аккуратно потяните их вниз. В случае расширенной версии ветви нужно растянуть вручную в положение под 90°.
4. Если елка состоит из нескольких частей, вставьте вторую часть в первую, расправьте ветки снова, повторите то же для третьей части (при наличии).
5. Займитесь внешним видом веток. Всегда создавайте форму от центра к концам. У новых и маленьких елок ветки могут быть жесткими — не бойтесь надавливать сильнее.
6. Всегда старайтесь расправлять ветки в разные стороны так, чтобы они не оказались на одном уровне. Всегда расправляйте последний ряд веток в сторону звезды, чтобы у вашей елки получился сформированный и привлекательный вид.

### **Предосторожности**

1. Елка предназначена для использования только в помещении.
2. Сборка и разборка елки не должна осуществляться детьми.
3. Соблюдайте особую осторожность при обращении с изделием, чтобы избежать повреждения провода. Мы рекомендуем использовать защитные перчатки (не в комплекте).
4. Не подвергайте елку воздействию открытого огня (как например, от свечи или бенгальских огней).
5. Для декоративных елок характерно, чтобы в упаковке содержалось больше украшений, полученных в процессе производства. Это не является дефектом.
6. Не позволяйте детям или животным лизать или пробовать на вкус елки с искусственным снегом.
7. Если вы ставите дерево на теплый пол, рекомендуем приобрести металлическую подставку.

### **Хранение**

1. Уберите все украшения с рождественской елки, включая крючки. Таким образом вы избежите возможных травм при последующей установке елки.
2. Очищайте елку при помощи щетки или влажной тряпки, соблюдая осторожность.
3. Всегда разбирайте елку, начиная сверху. Аккуратно сложите ветки между собой, а затем к стволу, после чего переверните часть елки. Продолжайте таким же образом с другими частями.
4. Аккуратно положите елку обратно в коробку или сумку.
5. Храните елку в сухом месте, вдали от прямого солнечного света. Не подвергайте изделие воздействию высоких температур во избежание деформации иголок.
6. Мы рекомендуем хранить белые елки и елки с искусственным снегом в картонной коробке, поскольку продолжительное воздействие ультрафиолета может изменить оттенок елки.